

SELDER & COMPANY AB

NÁVOD K POUŽITÍ - OLEJ NA KÁMEN STENOLJA

www.selder.com

9.12.2021

Práce se výrazně liší od práce s jinými impregnačními oleji.

ČTĚTE POZORNĚ, ABYSTE DOSÁHLI DOBRÉHO VÝSLEDKU.



OBSAH:

PŘÍPRAVA	1
PODLAHOVÉ KRYTINY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ.....	1
NEPÍSKOVANÉ BETONOVÉ PODLAHY S CEMENTOVÝM PLÁŠTĚM	2
PODLAHY VE VEŘEJNÝCH PROSTORÁCH VYSTAVENÉ ZNEČIŠTĚNÍ	2
ÚDRŽBA	2
VŠEOBECNÉ	2
BEZPEČNOST PRÁCE.....	2
BEZPEČNOST.....	3

PŘÍPRAVA

Vyzkoušejte barevný tón který kámen po nanesení oleje získá, nanesením vody na povrch. Ošetřený povrch obvykle získá stejný barevný tón jako za mokra.

Bílou keramiku otestujte nanesením KAMENNÉHO OLEJE na malou plochu. Bílá keramika může někdy získat žlutobílou barvu, která není při pokropení vodou viditelná.

Skvrny **od nečistot nejprve odstraňte**, jinak se ošetřením stanou trvalými.

PODLAHOVÉ KRYTINY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Naneste štětcem hojně STONE OIL. Olej roztírejte od míst, která jsou nasycená, k místům, která olej ještě absorbují. Nanášejte a roztírejte, dokud není celý povrch nasycen.

Po 1-2 hodinách opatrně **odstraňte** olej, který na povrchu zůstal. Jinak se na něm vytvoří lepkavý film. Než olej zaschne, umyjte štětce, náradí a nádoby silným mýdlem.

Čas na oxidaci: Při teplotě 20°C a dobrém větrání olej vyschne do 24 hodin. Vysychá oxidací a doba vysychání závisí na 1. přívodu kyslíku a 2. teplotě. Ve větru a slunečním žáru může být povrch na dotek suchý během několika hodin, v chladné garáži se špatným větráním to může trvat až týden.

Leštěte olejovým padem navlhčeným v **OLEJI NA KÁMEN STENOLJA**, bílým padem na hladký povrch, zeleným padem na drsný povrch. Udržujte podložku navlhčenou olejem. Příliš suchý pad bude pouze brousit, příliš mokrá pad bude "olej zplošťovat" a ne leštit. Neplatí na nepískované betonové podlahy s cementovou slupkou.

Otírání: Zbytky oleje a brusného prachu odstraníte důkladným otřením povrchu suchým bavlněným hadříkem.

NELEŠTĚNÉ BETONOVÉ PODLAHY S CEMENTOVÝM PLÁŠTĚM

Lze ošetřovat jako domácí podlahy - viz výše - ale ne leštit! Ošetřením pak váže prach.

PODLAHY VE VEŘEJNÝCH PROSTORÁCH VYSTAVENÉ ZNEČIŠTĚNÍ.

OLEJ NA KÁMEN STENOLJA zahřejte na 130°C, nejlépe ve fritéze.

Bezpečně můžete pracovat se 130 stupňů horkým **OLEJEM NA KÁMEN STENOLJA** - olej vede málo tepla a při této teplotě nezpůsobuje popáleniny v případě rozlití. Bod varu oleje je 300°C. Při zahřátí na 180 °C začne ze svého povrchu uvolňovat bílou, štiplavě páchnoucí páru. Při teplotě 130°C vydává pouze vůni lněného oleje.

Nanášejte hojně štětcem s přírodními štětinami. Roztírejte od míst, která jsou nasycená, k místům, která stále absorbují olej. Nanášejte a roztírejte, dokud není celý povrch nasycen a dokud na něm nezůstane olejový film.

Po půl hodině opatrně **odstraňte** olej, který na povrchu zůstal. Jinak se na povrchu vytvoří lepkavý film. Než olej zaschne, umyjte štětce, náradí a nádoby silným mýdlem.

Čas na oxidaci: Při teplotě 20°C a dobrém větrání olej vyschne do 24 hodin. Vysychá oxidací a doba vysychání závisí na 1. přívodu kyslíku a 2. teplotě. Ve větru a slunečním žáru může být povrch na dotek suchý během několika hodin, v chladné garáži se špatným větráním to může trvat až týden.

Leštíte olejovým padem navlhčeným v **OLEJI NA KÁMEN STENOLJA**, bílým padem na hladký povrch, zeleným padem na drsný povrch. Udržujte pad navlhčený olejem. Příliš suchý pad bude pouze brousit, příliš mokrá pad bude "olej zplošťovat" a ne leštit. Neplatí na nepískované betonové podlahy s cementovou slupkou.

Otírání: Zbytky oleje a brusného prachu odstraníte důkladným otřením povrchu suchým bavlněným hadříkem.

ÚDRŽBA

Zaolejované povrchy lze po zaschnutí oleje umýt vodou s kyselými nebo neutrálními čisticími prostředky.

POZNÁMKA: Nepoužívejte alkalické čisticí prostředky, jako je hrubé mýdlo Selder, protože olej reaguje se zásadami (opak kyselin). Pokud k tomu dojde, vnější vrstva se rozpustí a povrch se musí znovu ošetřit. Mytí mýdlem je tedy vynikající způsob, jak "resetovat" silně znečištěný povrch jako základ pro leštění. Tam, kde je kámen vystaven **silnému opotřebení**, se v průběhu let objevují lesklé šmouhy. Taková místa budou jako nová, pokud je vyleštíte olejem, jak je popsáno výše.

VŠEOBECNÉ

Přibližně 1 - 2 dl/m². Hlavním zdrojem rozdílů je pórovitost kamene.

BEZPEČNOST PRÁCE

Ochrana dýchacích cest není nutná. Zajistěte dobré větrání, zejména při práci s olejem o teplotě 130°C. Olej vede velmi málo tepla a při této teplotě nezpůsobuje popáleniny, pokud se rozlije.

BEZPEČNOST

OLEJ NA KÁMEN STENOLJA se skládá z oxidujících mastných kyselin, které se mohou samovznítit!

Hadry, hobliny a jiné porézní materiály navlhčené OLEJEM NA KÁMEN STENOLJA neprodleně namočte do vody!

Naolejované povrchy a kartáče se samovolně nevznítí. Nebezpečí se týká pouze vláknitých materiálů.

OLEJ NA KÁMEN STENOLJA je nevhodný k lidské spotřebě.

V trávicím traktu vysychá a způsobuje trávicí potíže (průjem).